



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

SHRF-120CFR

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmsh Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



Перед использованием

- Удалите внутреннюю и внешнюю упаковку.
- Убедитесь в наличии всех ниже перечисленных деталей:
 - 1 Корзина
 - 1 Разделитель
 - 1 Инструкция пользователя
 - 1 Пластиковый скребок (опция)
- Перед подключением морозильного ларя к источнику питания, оставьте его в вертикальном положении примерно на два часа. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправностей системы охлаждения в результате транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.

Установка морозильного ларя

- Это изделие предназначено для отдельной установки и не является встраиваемой техникой.
- Установите прибор на поверхности, которая может выдержать вес полностью загруженного морозильного ларя
- Убедитесь, что расстояние между стенами помещения и всеми стенками морозильника не менее 15см. Это расстояние позволяет обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Избегайте прямого попадания солнечного света на морозильный ларь и не устанавливайте изделие вблизи источников тепла (плита, обогреватель, радиатор отопления и т.д.) Прямой солнечный свет может повредить акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить энергопотребление изделия. Также морозильный ларь может некорректно работать в случае экстремально низкой или высокой температуры снаружи .
- Подключайте морозильный ларь только к розеткам с заземлением. Ни в коем случае не отрезайте третий провод (заземление) сетевого шнура. При любых сомнениях относительно источника питания или заземления следует обратиться к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр.
- После включения морозильного ларя, дайте прибору поработать 2-3 часа прежде чем загружать в него продукты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка температуры

- У морозильного ларя один регулятор температуры. Регулятор температуры расположен в правом нижнем углу прибора.
- Диапазон регулировки температуры от положения «MIN» (самая высокая температура) до положения «MAX» (самая низкая температура). Установите регулятор температуры в положение, в котором температура внутри морозильного ларя соответствует вашим потребностям. Положение регулятора «4» должно быть оптимальным для использования морозильного ларя дома или в офисе.
- Для выключения морозильного ларя, установите регулятор температуры в положение "OFF" (выключено).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выключив морозильный ларь установкой регулятора температуры в положение "OFF" (выключено), вы останавливаете цикл охлаждения, но не отключаете питание.
- Если прибор был выключен, вытащена вилка из розетки, либо отключено электропитание, необходимо подождать 3-5 минут, прежде чем снова включать морозильный ларь. В случае попытки включить прибор раньше, морозильный ларь может не включиться.
- Большое количество продуктов снижает эффективность работы прибора.
- Если необходимо изменить настройки температуры, переключайте регулятор температуры только на одно деление за один раз. Подождите несколько часов, пока температура стабилизируется, затем переключите еще на одно деление.

Быстрая заморозка

- Индикатор режима быстрой заморозки светится, когда включен этот режим.
- Возможность регулировки температуры блокируется, когда включен режим быстрой заморозки. В режиме быстрой заморозки компрессор работает непрерывно, обеспечивая минимальную возможную температуру.
- Режим быстрой заморозки используется для того, чтобы заморозить большое количество не замороженных продуктов.
- За один раз можно заморозить не более 1 кг свежих продуктов на 20 литров объема морозильника.
- Продукты необходимо равномерно распределить по всему объему морозильной камеры.
- Если включен режим быстрой заморозки, не нужно регулировать температуру с помощью регулятора температуры.

Размораживание

- Когда? Для наиболее эффективной работы и минимального энергопотребления, размораживайте морозильный ларь, когда слой льда на стенках камеры достигнет толщины 5-10мм и больше.
- Подберите момент, когда в морозильном ларе мало продуктов.

ВАЖНО!

Не используйте горячую воду, поскольку это может повредить пластиковые детали. Кроме того, никогда не используйте острые или металлические предметы для удаления льда, так как это может повредить охлаждающие элементы и приведет к аннулированию гарантии. Мы рекомендуем использовать пластиковый скребок.

- Выньте замороженные продукты и поместите их в холодильник, чтобы продукты не испортились.
- Поверните ручку регулятора температуры в положение "OFF (выключено)".
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Индикатор питания должен погаснуть (зеленый светодиод).
- В процессе размораживания лед должен растаять.
- Выньте сливную пробку на дне морозильного ларя, потянув ее на себя.
- Установите под отверстием емкость, в которую будет сливаться талая вода.
- Периодически проверяйте емкость, чтобы она не переполнилась.
- Очистите внутреннюю поверхность морозильной камеры.
- Установите пробку на место
- Установите регулятор температуры в нужное положение.
- Оставьте морозильник работать в течение примерно одного часа.
- Включите режим быстрой заморозки минимум на два часа.
- Поместите продукты в морозильник.

СОВЕТ:

Размораживание обычно занимает несколько часов. Можно оставить дверцу открытой, это поможет ускорить процесс. Кроме того, поливая теплой водой (не горячей) на лед, вы также можете ускорить таяние. Если вы решили использовать скребок, пожалуйста, будьте осторожны - очень легко повредить морозильную камеру, что приведет к аннулированию гарантии.

НАЗНАЧЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ

- Морозильный ларь предназначен для длительного хранения замороженных продуктов. Срок хранения составляет до трех месяцев.
- Срок хранения для различных замороженных продуктов разный и не может превышать рекомендованный производителем срок хранения. Следуйте инструкции по обращению с замороженными продуктами при размораживании морозильной камеры.
- Предварительно упакованные и замороженные продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов для домашней морозильной камеры.
- Поместите замороженные продукты в морозильную камеру как можно быстрее после покупки. Если есть указания на упаковке, тщательно следуйте инструкциям.
- Дверцы морозильника могут лопнуть в случае чрезмерно большого количества льда внутри. Размораживайте морозильный ларь как только слой льда на стенках достигнет толщины от 5 до 10 мм.
- Корзина предназначена для хранения продуктов в нестандартной упаковке. Чтобы добраться до других продуктов в морозильнике, просто сдвиньте корзину в сторону, или поднимите ее.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка морозильного ларя

- Рекомендуется периодически производить чистку морозильного ларя.
- Установите регулятор температуры в положение "OFF"(выключено), выньте вилку сетевого шнура из розетки, выньте замороженные продукты и корзину.
- Промойте изнутри мягкую ткань с использованием теплой воды с пищевой содой. Концентрация соды не должна превышать 2 столовые ложки на 1 литр воды.
- Помойте корзину мягким моющим средством.
- Проверьте, что уплотнительная резинка дверцы чистая, и дверца плотно закрывается.
- Снаружи помойте морозильный ларь теплой водой с мягким моющим средством.
- Вытрите насухо внутри и снаружи мягкой сухой тканью.
- Если трубки теплообменника пыльные, очистите их с помощью пылесоса.
- Рекомендуется мыть морозильный ларь каждый раз при размораживании, чтобы избежать неприятного запаха, а также для того чтобы прибор работал без потери мощности.

Если вы уезжаете в отпуск

- Выньте все продукты.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Помойте морозильный ларь.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени, или неприятных запахов.
- Будьте предельно внимательны, если есть дети. Устройство не должно быть доступно для детей.
- **Короткий отпуск:** Если отпуск не превышает трех недель, можно оставить морозильный ларь во включенном состоянии.
- **Длительный отпуск:** Если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, выньте все продукты и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. Тщательно промойте и высушите морозильный ларь. Для предотвращения возникновения неприятного запаха и плесени, необходимо оставить дверцу морозильного ларя приоткрытой: заблокируйте дверцу в открытом состоянии либо отсоедините дверцу от морозильника.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Выньте все продукты.
- Закрепите скотчем все незакрепленные предметы внутри морозильного ларя.
- Отсоедините колеса.
- Закрепите дверцу в закрытом положении скотчем.
- Убедитесь, что морозильный ларь во время транспортировки находится в вертикальном положении.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Морозильный ларь должен быть установлен в самой холодной части помещения, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Перед тем как поместить продукты в морозильный ларь, охладите их до комнатной температуры. Если поместить в морозильный ларь слишком много продуктов, компрессор будет работать дольше. Продукты, которые долго замораживаются, могут потерять качество или испортиться.
- Хорошо упаковывайте продукты, насухо вытирайте упаковку продуктов перед тем как поместить их в морозильный ларь. Это поможет предотвратить образование льда внутри устройства.
- Не обкладывайте внутреннюю поверхность морозильника фольгой, вощеной бумагой, бумажными полотенцами и другими подобными материалами. Это нарушает циркуляцию холодного воздуха и уменьшает эффективность работы устройства.
 - Располагайте продукты так, чтобы их можно было легко найти и быстро достать. После того как взяли необходимые продукты, постарайтесь закрыть дверцу морозильного ларя максимально быстро, не держите дверцу открытой дольше чем это необходимо.

НЕИСПРАВНОСТИ

Некоторые неисправности вы можете устранить самостоятельно. Попробуйте воспользоваться советами по устранению неисправностей, которые описаны ниже, прежде чем вызывать мастера.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Морозильный ларь не работает.	Устройство не подключено к источнику питания. Сработал автоматический выключатель или предохранитель. Терморегулятор установлен в положение "0/OFF" (выключено).
Часто включается и выключается компрессор.	Температура в помещении выше нормальной. Слишком большое количество продуктов в морозильнике. Часто открывают дверцу морозильного ларя. Дверца закрыта неплотно. Неправильно установлен регулятор температуры. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Расстояние между стенками прибора и стенами помещения меньше рекомендованного. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри ларя опустилась до заданного значения, необходимо около 4-х часов.
Температура внутри морозильного ларя слишком высокая.	Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более низкую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Теплый воздух попадает внутрь каждый раз, когда вы открываете дверцу. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже. Дверца закрыта неплотно. Уплотнительная резинка дверцы не обеспечивает герметичность. Было загружено большое количество теплых или горячих продуктов. Подождите, пока температура достигнет заданного значения. Устройство недавно отключали от источника питания или выключали. Чтобы температура внутри ларя опустилась до заданного значения, необходимо около 4-х часов.

<p>Температура внутри морозильного ларя слишком низкая.</p>	<p>Регулятор температуры установлен неправильно. Переключите регулятор на более высокую температуру и подождите несколько часов, пока температура стабилизируется. Включен режим быстрой заморозки. В этом режиме компрессор работает непрерывно, независимо от того, в каком положении находится регулятор температуры.</p>
<p>Посторонние звуки во время включения компрессора.</p>	<p>Металлические части системы охлаждения подвергаются расширению и сжатию в процессе работы. После того как прибор поработает некоторое время, посторонние звуки прекратятся. Не является неисправностью.</p>
<p>Булькающий звук, похожий на звук кипящей воды..</p>	<p>Хладагент, используемый для охлаждения, циркулирует в системе. Не является неисправностью.</p>
<p>Вибрация.</p>	<p>Убедитесь, что морозильный ларь установлен строго горизонтально. Поверхность, на которой установлен прибор не ровная или влажная. Ларь слегка перемещается во время работы. Убедитесь, что поверхность достаточно крепкая, чтобы выдержать вес прибора с полной загрузкой. Выровняйте ларь с помощью деревянных или металлических прокладок. Ларь касается стены. Передвиньте прибор. См. «инструкцию по установке»</p>
<p>Влага на внутренних стенках морозильного ларя.</p>	<p>Жаркая и влажная погода, что увеличивает скорость образования наледи. Не является неисправностью. Приоткрыта дверца. Дверца была открыта слишком долго, или ее открывали слишком часто. Постарайтесь открывать дверцу как можно реже.</p>
<p>Влага на внешних стенках морозильного ларя.</p>	<p>Дверца неплотно закрыта.</p>
<p>Дверца не закрывается плотно.</p>	<p>Морозильный ларь установлен неровно. Уплотнительная резинка загрязнена. Корзина находится в неправильном положении.</p>



ВНИМАНИЕ!

Внимание: риск пожара

- 1) Прибор должен быть отключен от источника питания после использования и перед проведением технического обслуживания или ремонта.
- 2) Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными возможностями, если только они не находятся под контролем со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- 3) Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- 4) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен представителем сервисного центра или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током.
- 5) Пожалуйста, утилизируйте прибор в соответствии с нормами и правилами утилизации приборов, в которых используются легковоспламеняющиеся газы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	99 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	99 л * ** **
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	N/SN/ST/T
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 42 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	80 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	168 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	27 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абсолютника	Абакан	г. Абакан, ул. Вяткина, д. 9	3902	22-61-30
ООО «Рембит техника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чесова, д. 28	88342	4-14-90
ИП Семенов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. З. Комсомолецкой, д. 1В ТК «ЭССЕН»	88342	4-49-40
В.Фарисев	Альмаметьевск	г. Альмаметьевск, ул. Горьковского, д. 18	8353	2-22-13
С.Сидорин	Альмаметьевск	г. Альмаметьевск, ул. Горьковского, д. 18	8353	2-22-13
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	5-79-99, 3-61-65
Ф.Форт	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	5-79-99, 3-36-96
Ажельтех	Астрахань	г. Астрахань, ул. Гвардии, д. 1	8162	27-55-51
Эйр	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО «КВЦ»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Астраханская, д. 68/69 А	8512	41-69-91
ООО «Холдинг ЭИКОМ»	Ахтыбск	г. Ахтыбск, ул. Горького, 28	85141	3-61-25
ООО «Холдинг Сервисный центр»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148 а, с/р. 212	8512	632953, 632950
АСКРАТ-СЕРВИС*	Балашов	г. Балашов, ул. Пушкинского, 102	917	213-17-78
ООО «СВ-Мастер»	Березники	г. Березники, ул. Горького, 19	8362	60-13-48; 48-50-67
Сервисный центр Klief	Березники	г. Березники, ул. Петрова, д. 55	8362	323332; 484211
ИП Сидорова С.А.	Березники	г. Березники, ул. Луначарского, 15	862	319-91; 256-795
Белого-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Советская, д. 117, корп. 3	852	24-25-92
ООО «РЕМБИТ-СЕРВИС»	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д. 43	38452	44100
ООО «ГарСервис АТ»	Белоречье	г. Белоречье, ул. Советская, 45	41641	2-59-02
ООО «Транс-Служба»	Белоречье	г. Белоречье, парк Кирова, д. 8	3479	251670
Ф.ВЯКИС	Брянск	г. Брянск, ул. З. Комсомолецкой, д. 2	3854	35-85-70
Техсервис	Брянск	г. Брянск, ул. З. Комсомолецкой, д. 2	4832	62-21-21
ООО «Алфа»	Бурлукстан	г. Бурлукстан, пер. Авангардный, д. 3, корп. 2	35352	8-31-91, 9-24-04, 892-28483197
Рембит Техника	Бурлукстан	г. Бурлукстан, ул. Транспортная, 92	35352	9-10-98; 8622627198
ООО «СВ-Мастер»	Бузулук	г. Бузулук, ул. Горького, д. 84	3656	2-31-19
ИП Кулаева В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2-й микрорайон, д. 34	36-342	57-147, 57-787
ООО «Кондор»	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Голая, д. 7	81153	92706
СЦ «Солга»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Колосова, 29А	8102	946010, 356918, 612000
Драйвер	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Колосова, 29А	8102	946010, 356918, 612000
Рос-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Октябрьская, 60	4922	21-44-94; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Ватурина, д. 39	4922	44-72-80; 44-72-81
Ларин	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, 25	8442	23-20-28
Сервисный центр М.А.	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, 25	88392	2-74-14, 279-24
Импульс	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, 25	88392	2-74-14, 279-24
ООО «Мега»	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 7	8172	62-19-19; 53-99-38; 53-99-69
Орига-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Демкина, д. 8А	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО «Техсервис»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Демкина, д. 8А	82151	60036
ООО «Алфис»	Рязань	г. Рязань, ул. Чкалова, д. 75	4732	776251
Техноцентр «ЭДУ»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чкалова, д. 69	472	6928104; 51-66
Т.Павлова, Ю.Сидорова, И.Сидорова	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чкалова, д. 69	8712	22-49-21
ООО «НОРА-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-96-58; 9-14-64
ООО фирма «Плюс»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 14	343	76-34-76; 257-52-39
ООО «ТТТ (ТехноЦентрСервис)»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	343	325-8303; 6068017
Ж.Сидорова	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	47467	41-12-08
«Плюс Сервис»	Зеленоград	г. Зеленоград, ул. Пушкина, д. 128 а	87934	7-65-30
ООО «СВ-Мастер»	Иваново	г. Иваново, ул. 3-я линия, д. 21	64862	2-33-75
ООО «Элпуд»	Иваново	г. Иваново, ул. 3-я линия, д. 21	489	7178212
ООО «Алфа-Тек»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	4632	47-23-84; 47-23-85
Иркутск-Сервис	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	4632	491622
ООО «Алфа-Тек»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	4632	491622
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	3412	771010
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	3412	432039
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	3862	51-36-83; 51-31-09
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	3862	29-42-95
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	8362	63-01-66; 65-14-84
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	8362	45-73-68; 41-77-43
Иркутск Альфа	Иркутск	г. Иркутск, ул. Демкина, д. 38	843	276-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Техно-инновация	Рубляк	г. Рубляк, прт. Сарая	8	4855-65-65-72; 26-32-83; 28-65-10
АПЦ «РИКО»	Рязань	г. Рязань, ул. Новая	51 Г	4912-21-02-19; 26-39-93
ООО «Ариэнт-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов	д. 21 А	4912-92-24-45
Видеосервис	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинск	Комсомольск Д	4912-76-85-01; 75-34-83
ООО «СДЛ «Самара»	Самара	г. Самара, ул. Морская	Городок 137	846-292-82-62
ООО «СДЛ «Курсор-Сервис»	Самара	г. Самара, ул. Федюнинский	д. 9	846-292-82-62
Видео-Сервис	Самарск	г. Самарск-Пеннобская ул. Бульвард 33		812-701-73-97; 706-20-19
ООО «Телегапел» Союз	Саратул	г. Саратов, ул. В. Терешковой	д. 18 А	8342-24-98-88; 57-19-19
ЭЛ-Сервис	Саратул	г. Саратов, ул. Советская	д. 89	3414-732614; 69124529150
ООО «СДЛ «ВРИС-Саратов» *	Саратов	г. Саратов, ул. Астраханская	д. 87	8492-573633; 972649; 372985
Варюбул В.И.	Саратов	г. Саратов, ул. Ленинградская	д. 49	8492-573633; 972649; 368888
Ремонт бытовой техники	Саратовск	г. Саратовск, ул. Мухоморова	д. 49	49133-85-72-21; 27-84-62
ООО «ЛогоСар»	Саратовск	г. Саратовск, ул. Беринского	д. 11	34253; 26526
Саратовск-Юл	Саратовск	г. Саратовск, ул. Промышленная	д. 6	8852-386530
Саратовск П.Б	Саратовск	г. Саратовск, ул. Октябрьский	д. 7	8852-386530
Вязь-Сервис	Саратовск	г. Саратовск, ул. Южная	д. 7	8212-24-92-38; 24-02-86
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кавказская	д. 69	4752-73-94-01; 73-94-03
Словес-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т. Червокоп	д. 33	4822-76-43-76
ООО «Телегапел» Плюс *	Тверь	г. Тверь, ул. Чкаловская	д. 100	4822-25-00-23; 35-40-81
ООО «ИПРОСар»	Томск	г. Томск, ул. 40 лет Победы	д. 30, сф. 5	8432-15-75-44
ЛавныйСервис	Томск	г. Томск, ул. Недрозова	д. 12	3922-288863; 265462
ТЭРРИТА	Тульская	г. Тульские, пр. Ленина	д. 5	34-782-5-20-55; 5-28-62
ИПК Улицея С. А.	Тульская	г. Тула, ул. Комсомольская	д. 60	48533-734-90
ООО «Плюс»	Тулунск	г. Тулуна, ул. Первомайская	д. 186	338-08-46; 63-91
ООО «Плюс»	Тулунск	г. Тулуна, ул. Республик	д. 189 Б	3432-200265; 656268
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульянов, ул. Жердана	д. 38	3012-41-92-99
ООО «ТЕКОС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Улюгаева	д. 7	8422-26-52-69
Самарский Видео Сервис	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Советская	д. 99	4234-33-53-35; 33-51-80
Самарский Центр Репродукции	Уфа	г. Уфа, Бельмонтская улица	д. 73	347-251-1327; 251-76-78; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Хабаровск	г. Хабаровск, ул. Обская	д. 28; г. Урай	2. И мнр . д. 46 (34676) 222-61
ООО «Иглолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Премияетский Б-д. 11		34657-30-00-01; 30-00-05; 38-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «ВТ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького	д. 392/25	8352-62-28-41; 62-38-90
ООО «Вал Мстер»	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Первомайская	д. 85	8352-410373; 431532
ООО «Вал Мстер» *	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. Первомайская	д. 85	8202-313-36-67; 544-27-78
ООО «СлаваСервис»	Челябск	г. Челябинск, ул. Первомайская	д. 48, офис 11	87822-5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО «СлаваСервис»	Челябск	г. Челябинск, ул. Первомайская	д. 48, офис 11	3022-415101; 415107
ИПК Дукарт Д.Н.	Челябск	г. Челябинск, ул. Мира	д. 8, мет. Оброта	36533 (919) 4639462
ЦД «Сбербанк»	Челябск	г. Челябинск, ул. Советская	д. 25, ул. Свердловая	10717
Плюс Сервис	Челябск	г. Челябинск, Пролетарская	ул. 86, офис 2/8	8836-22-30-40
ООО «Росман-Сервис» *	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никольская	д. 34	4832-44-00-40
ООО «Трикс-Сервис» *	Ярославль	г. Ярославль, ул. Улитинская	д. 12	4832-25-94-83

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте

WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.