



**SHIVAKI®**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

**SFR-150W  
SFR-150S**

**EAC**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



# SHIVAKI®

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,  
President

*Mohinsh Mada*

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”



# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
Распаковка морозильной камеры. ....	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	4
Требования по установке. ....	4
Установка морозильной камеры.....	4
Выравнивание. ....	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
Подключение к электросети .....	5
Рекомендуемый способ заземления. ....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ .....	6
Регулировка температуры .....	6
Хранение замороженных продуктов .....	6
Замораживание продуктов .....	6
Размораживание. ....	7
Отключение на длительный период .....	7
УХОД.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
Случаи не являющиеся неисправностями .....	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели морозильной камеры. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами морозильной камеры прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого морозильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

### РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Не переносите морозильную камеру в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.**

- Не наклоняйте морозильную камеру более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- Снимите пленку и наклейки с морозильной камеры перед ее использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки пленки или клея легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности морозильной камеры.

- После удаления упаковочных материалов (особенно пены из пространства между внешним конденсатором и корпусом устройства) протрите ее изнутри перед первым использованием.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ВНИМАНИЕ:** Не держите вблизи морозильной камеры легко-воспламеняющиеся вещества, такие как бензин. В противном случае возможны случаи получения ожогов, травм с летальным исходом, взрывов и возгораний.

- Для обеспечения правильных условий вентиляции зазор между ближайшей стеной и сторонами морозильной камеры должен быть не менее 20 см, также необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства между тыльной стороной морозильной камеры и стеной и не менее 30 см между верхом морозильной камеры и потолком (полкой над прибором).
- При установке морозильной камеры возле стены обязательно оставляйте достаточно места для открывания двери.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла, не допускайте попадания на морозильную камеру прямых солнечных лучей.

### УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлеките дверную ручку из полиэтиленового пакета и прикрутите ее к дверце. Затем вытащите две заглушки и закройте ими винты. Запасные заглушки для ручек и винтов могут использоваться при необходимости навешивания двери так, чтобы она открывалась слева.

### ВЫРАВНИВАНИЕ

Если морозильная камера не выровнена при установке, двери могут не закрываться до конца, что может приводить к

повышенному энергопотреблению, возникновению наледи и избыточной влаги. Для нормального функционирования морозильной камеры ее положение необходимо выровнять.

Для того чтобы выставить уровень морозильной камеры необходимо подкрутить ножки по часовой стрелке, чтобы поднять нужную сторону морозильной камеры, или против часовой стрелки, чтобы ее опустить.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Для облегчения процедуры подкручивания ножек необходимо немного наклонить морозильную камеру назад.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



#### **ВНИМАНИЕ!**

**НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ**

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить морозильную камеру на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед выполнением любой операции по установке отключите морозильную камеру от сети. По окончании работ подключите морозильную камеру к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для получения наилучших результатов работы морозильной камеры необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.

## РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура внутри морозильной камеры регулируется регулятором температуры, расположенным в передней части верхней крышки. Для регулировки температуры поднимайте или опускайте рычаг регулятора температуры. Надписи на переключателе MIN (МИН.), MAX (МАКС.) служат для обозначения уровня температур. Уровень MIN соответствует самой высокой температуре, а MAX – самой низкой.

В обычных условиях регулятор устанавливается на средней отметке между MIN и MAX.

## ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом включении морозильной камеры или после длительного периода неиспользования устройства до загрузки в устройство продуктов установите регулятор температуры в положение MAX на период не менее 2 часов.

Замороженные продукты после покупки должны помещаться в морозильник как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте правила хранения замороженной продукции, указанные на ее упаковке.

Следите за тем, чтобы выдвижной ящик не повредил контур охлаждения.

## ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

При заморозке продуктов соблюдайте правила гигиены, т.к. замораживание само по себе не приводит к стерилизации пищи. Замораживать пищу рекомендуется отдельными порциями, а

не одним куском. Не помещайте в морозильник горячие и даже теплые продукты. Перед хранением замороженной пищи упакуйте ее в полиэтиленовые пакеты, фольгу или специальные контейнеры, затем положите в морозильник. В конце данного руководства приведены количества продуктов в килограммах, замораживание которых разрешается в течение суток при температуре окружающей среды равной 25°C. Не превышайте указанные объемы.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильную камеру.

Для лучшей работы морозильной камеры оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха.

## **РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

Извлеките вилку шнура питания устройства из розетки, откройте дверцу и выложите продукты в прохладное место. Удалите наледь с помощью пластикового скребка или подождите, пока лед не растает естественным путем. Затем вытрите оставшиеся лед и воду и снова подключите устройство к сети.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для извлечения льда или удаления примерзших продуктов.

## **ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД**

В случае неиспользования устройства в течение длительного периода времени выполните следующие действия:

- Отключите устройство от сети вытащив вилку шнура питания из розетки.
- Вымойте и высушите его в соответствии с приведенными выше рекомендациями.
- Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятного запаха во время периода неиспользования.



Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить морозильную камеру не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки морозильной камеры:

- Перед мытьем отключите устройство от сети.
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.
- Промойте, прополощите и вытрите морозильную камеру внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие бензин, для очистки пластмассовых и резиновых частей.
- Во избежание повреждения не используйте для очистки пластмассовых частей моющие средства для окон, чистящие составы и воспламеняющиеся жидкости.
- Протрите поверхности тканью, смоченной в растворе моющего средства, затем вытрите их сухой тканью.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе морозильной камеры множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Морозильная камера не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>● Морозильная камера не подключен к электросети.</li><li>● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.</li></ul>
Тает лед и вытекает вода	<ul style="list-style-type: none"><li>● Дренажное отверстие перекрыто. Не установлен испаритель.</li></ul>
Появление необычных звуков	<ul style="list-style-type: none"><li>● Корпус морозильной камеры касается стены или других предметов.</li></ul>
Дверь не закрывается плотно	<ul style="list-style-type: none"><li>● Возможно выдвинуты полки.</li><li>● Грязный уплотнитель.</li><li>● Морозильная камера не установлена должным образом.</li></ul>

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

### СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

- Негромкое журчание, вызываемое движением хладагента в контуре.

Звук компрессора во время работы при высокой температуре.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

- Данное устройство не предназначено для неконтролируемого использования детьми.
- Дети не должны играть с морозильной камерой и должны находиться под присмотром.
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются морозильной камерой под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри морозильной камеры, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте морозильную камеру от сети при ее чистке и мойке и в случае, если она не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ, утилизируйте морозильную камеру в соответствии с требованиями местного законодательства.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Существует риск заперения внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко влезть в холодильник.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	144 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	144 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	N/ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 50 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	65 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	207 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	47 кг

# СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СП "Ремонт электронной техники"	Ялангаево	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 33А	86502	5-00-54
ООО "РемБитТехника"	Азао	г. Азао, Республика обл., ул. Чесова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сельский Владимир Александров	Азао	г. Азао, ул. З. Космодемьянской, Д.02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Азнамакеш, Республика Татарстан	г. Азнамакеш, ул. Георгиевская, Д.18 ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-99
Сервис Центр	Арамакс	г. Арамакс, ул. Ленина, Д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Техносервис	Арамакс	г. Арамакс, ул. 9 Мая, Д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 5-51-65
Фирер	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Сервисный центр	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Суванинского, Д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, Д.148А	8512	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632330
ООО "КОВЧЕГ"	Атубинск	г. Атубинск, ул. Гоголя, Д. 2Б	85141	3-61-25
АСЦ "РАВТ-СЕРВИС"	Балаشو	г. Балаشو, ул. Луначарского, Д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
ООО "Альфасервис"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, Д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО "СВ-Мастер"	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, Д. 26А	3852	323332, 684211
Сервисный центр "Челн"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовского, 49А/16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, Д. 8	3852	34-26-69
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, Д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Беловое-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, Д.4, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБИТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, Д.43	41641	2-92-02
ООО "ТоргСервис АГ"	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алксеева, Д.45	3479	251670
ООО "ПАРУС ПЛЮС"	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, Д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, Д.127	6142	534945
Левская-Электроник	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, Д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Красномаянская, Д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБитТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, Д. 2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМат	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, Д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенев Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, Д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, Д.34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Бурятия	г. Великие Луки, ул. Столя, Д. 7	81153	927706
СЦ "Ориент"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кенетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Артника-Сервис»	Владимир	г. Владимирская, пр.Костя, Д. 15	8672	35-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Кобленские, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Доловой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Ватурина, Д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спидней Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул. Гоцкая, Д.48	8442	8-917-353-7880; 980-16-47
Гарант	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов И.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, Д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, Д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Волгодонск	г. Вологда, ул. Клубова, Д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Империя	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, Д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, Д.8А	82151	660006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛан"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, Д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханмалсаев, Д. 75	81928	8024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Мамакосола, Д.176	8712	22-49-21
Техцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, Д.69/2	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Омелянская, Д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Ковбас И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., Д.8	495	545-67-73, 81003231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский Д.31, литер А оф.2	343	385-1289

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техсервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,0191,41-6,49-55
ООО «УЭ элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13А, корп. 1	343	377-64-55; 89089264898
ООО фирма «Плюс»	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Теледидсервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87954	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стинго	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87954	4-15-55
Жулиулес	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Протор Сервис	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Лун-Сервис	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	3412	491622
ДС	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62, 43-50-64
ООО «Элгул»	г. Ижевск, ул. В. Савикова, д.152	3412	771010
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
НТ ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЪТЕКС»	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Федеридинов Альберт Гайрович	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	8362	51-15-24
СЦ "Техно-сервис"	г. Ишар-Ола ул. Красномаркская, д.8	8362	63-01-01,65-14,64
Мадас	г. Ишар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Телевидсервис	г. Казань, ул. Гарько, д. 43	843	7-6-21, 31
СЦ "Витас"	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
Ц. Воль Сервис	г. Казань, ул. Югазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	г. Казань, ул. Дебаристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-48; 562-46-44; 260-04-12
ООО «Бизнес Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	546-222,546-333
ИП Устомов ЕН.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Альфа	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Эксперт-Сервис	г. Киров, ул. Неврозова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
ООО «Габитъ»	г. Космопольская-Амур, ул. Ленина д. 76/3	86142	4-49-13
СЦ Быт Кубани	г. Кореньск, ул. Пушкина, д.2 У	86142	4-43-39
ИП Вондрено А.В.	г. Кореньск, ул. Пушкина, д.2 'А'	4962	300-107,639-773
Кристалл Бит Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	861	222-64-13
М-сервис-ЮГ	г. Кострома, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	267-76-60
Краснодар	г. Краснодар, ул. Захарова, д.7/1	34-384	36-272
ООО "Техсервис"	г. Красноуральск, ул. Каринского, д. 15	3912	90-06-47, 44-54-12
ИП Сидельников В.В.	г. Красноуральск, ул. Яковлева, д. 59	3912	21-46-51
Города мастеров	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	861-57	2-04-00
ООО «РемБыттехника»	г. Курган, б/а микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
СМС-сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
ООО «МакСтрой»	г. Курган, ул. Пугачева, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Суиквая, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УмныйБит Сервис	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жембы, д. 57Г	86145	3-78-74
СЦ РемТехСервис	г. Магнитогорск, ул. Трудя, д. 57	8900957301	
Электро-Сервис, Майкол	г. Майкол, ул. Димитрова, 25	8772	575837,556238

# СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андрощено А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росма"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Калинина, д.20	8772	633073
ООО "Сервис-сити"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	60-98-63
АСЦ "Техник ИЕ"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	642394, 642895
АСЦ «Техносервис»	Медведьки	г. Медведьки, ул. Гагарина, д.14	3552	97-90-63, 81987/847-90-63
ИП Кузовов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	72-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Пятовского, д.8, к.1	4955	421-84-88; 723-62-06; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Коринкина, 58А	916	1700009
Лицей-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитанова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколеленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТУ "СТИНО"	Нерюнгри	г. Нерюнгри, ул.Чуралгинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "СВ-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	35130	8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 12В	799-51	
Бытовая техника	Омск	г. Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сюбгас"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строелов, 1	0862	75-1880
Евросервис	Орел	г. Орел, ул.Приорос-строительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 45-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Орск	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300066, 300030
Опт-Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д. 11	3537	25-00-70
ИП Бердянов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорту-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	26-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 19А	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д.24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (Б)
ТД "Формум"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	8446	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 10А)
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юл-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сервию А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ой Переулок, д.13	8793	987-011; 8(818)743-69-46
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Пльзбург-Легия Ростсельмаш, д. 1/52, оф.55	863	2502017, 406714
ИП Репешов В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амيرانя, д.1 "А"	863	230321-31.8-961; 2803-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	4-05-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01, 76-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 954-63-79
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СЦ «Нурсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33	812	701-73-97; 708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеапель Союз"	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.88	3414	732614; 8912492; 9150
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.87	8452	572953, 572954; 572955
ИП Гусев В.А.	Сельцо	г. Сельцо, ул. Мельникова, д.49	49133	32-77-05; 14-31
Варенкуд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Велинского, д.11	34233	28226

# СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис» Экспресс-Сервис	Ставрополь Старый Обскот	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Вела-Сервис	Тамбов	г. Старый Обскот, мир. Олимпийский, д.7	4725	42-4-100
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тамбов, ул. Кивираеве, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Стэнью-Сервис	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
ООО "Телемобайл"	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ГлавБытСервис	Томск	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	266865, 266462
ИП Нулешов С. А.	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д.12	48533	7-34-90
Ваш дом	Томск	г. Тулаев, ул.Комсомольская, д.60	3452	99-49-09; 46-69-91.
ЮрФед	Улан-Удэ	г. Томень, ул. Первомайская, д.25/6	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	8422	26-82-99
Балтвездомсервис	Уссурийск	г. Ульяновск, пр-т Тулопова, д.7	4234	33-53-06; 33-51-30
ООО "Компания ПИТОН"	Усть-Илимск	г. Уссурийск, ул. Светлая, д.96	39535	5-71-47
Балтвездомсервис	Уфа	г. Усть-Илимск, ул. Мечетевый, д. 21, офис 4	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	261138, 271, 251, 79, 79; 223, 60, 60
ЦПО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Уфа, Бельюроская, ул. Аксаева, д.73	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67, 00; 35-67, 01; [34676] 222-61
ООО «Индифолайн»	Чебоксары	г. Ханты-Мансийск, ул. Осваль, д. 25; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [34676] 222-61	8352	62-26-41, 62-38-30
ООО «ВТИ-Сервис»	Череповец	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373/481532
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07,64-22-73
Пунин О.А.	Чита	г. Черевск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Жемаль», 2 этаж, г.Чита, ул. Трактовая, 54, ТЦ «Мардина»	3022	72-02-03
ИП Дукарт Д.Н.	Шадринск	г. Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита	(919)4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85; офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Улицкая, д. 12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте [SHIVAKI.COM](http://SHIVAKI.COM)



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.  
Сделано в России.