



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**SFR-215W
SFR-215S**

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohinsh Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
УСТАНОВКА	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	5
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ.	6
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	6
ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	6
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	7
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	7
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ ПРИБОРА	7
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	9

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:



- 1 -- Верхний ящик
- 2 -- Средний ящик
- 3 -- Нижний ящик
- 4 -- Регулировочная ножка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение данной морозильной камеры. Для обеспечения наиболее эффективной эксплуатации прибора просим Вас ознакомиться с данной инструкцией и сохранить ее во время всего срока использования прибора.

Этот прибор не предназначен для эксплуатации без присмотра детьми младшего возраста и людьми с ограниченными способностями. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором. Убедитесь, что упаковочные материалы утилизируются в соответствии с действующим законодательством в области защиты окружающей среды. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами. Устройство должно быть утилизировано согласно локальным правилам утилизации.

Используйте данный прибор только по назначению. Конструкция изделия постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.

УСТАНОВКА

В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время транспортировки и установки прибора.

Морозильная камера должна устанавливаться на плоскую, устойчивую поверхность. Расстояние между морозильной камерой и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30см. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор, а также размещения прибора вблизи теплоизлучающих приборов, например плит.

Просим ознакомиться с указанной ниже информацией для обеспечения безопасной эксплуатации прибора.

Предупреждение: Необходимо обеспечить заземление данного прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед подключением морозильной камеры к электросети необходимо снять все упаковочные материалы, а также очистить поверхности прибора теплым водным раствором пищевой соды. Используйте мягкую ткань для того, чтобы вытереть все поверхности насухо.

Регулирование температуры

Регулятор термостата, расположенный на верхней панели морозильной камеры, используется для регулирования температуры внутреннего пространства морозильной камеры. Для того чтобы отрегулировать температуру, необходимо повернуть ручку регулятора, руководствуясь указанными рядом с ним метками. Используйте указатели “Min” и “Max” для регулирования температуры. Уровень “Min” соответствует максимально высокой температуре, а уровень “Max” – максимально низкой температуре. При эксплуатации в нормальных температурных условиях, регулятор должен быть установлен в среднее положение, можно установить регулятор в минимальное либо максимальное положение при необходимости снижения или повышения температуры.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Перед началом использования прибора, либо после разморозки, установите регулятор температуры в положение “Max” на период до двух часов перед тем, как разместить продукты питания для хранения.

Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.

Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.

Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем поместить в морозильную камеру.

Не оставляйте дверцу открытой.

Всегда следуйте указаниям производителя замороженных продуктов питания, указанным на упаковке.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Обеспечивайте соответствие требованиям гигиены при размещении продуктов питания в морозильной камере, так как заморозка не обеспечивает стерильность продуктов питания в полном объеме. Рекомендуется размещение продуктов питания на хранение в морозильной камере в отдельных упаковках. Не допускается размещение горячих или теплых продуктов питания в морозильной камере. Перед размещением в морозильную камеру, продукты питания упакуйте в пластиковые пакеты, фольгу или контейнеры.

РАЗМОРОЗКА

Выньте вилку питания из розетки, извлеките все продукты питания и разместите их в охлаждаемом пространстве, оставьте дверцу морозильной камеры приоткрытой. Используйте пластиковую лопатку для того, чтобы снять лед, либо подождите, пока лед растает. Затем вытрите поверхность насухо и подключите прибор к электросети.

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Перед очисткой поверхностей морозильной камеры, необходимо отключить прибор от электросети.

Используйте теплую воду и пищевую соду. Смочите ткань водным раствором пищевой соды и протрите поверхности прибора, затем вытрите насухо мягкой тканью.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Морозильная камера не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.

Не достаточный уровень охлаждения: дверцу морозильной камеры открывали слишком часто или надолго оставляли открытой; убедитесь, что имеется достаточное пространство для вентиляции в задней части внутреннего пространства морозильной камеры.

Морозильная камера издает слишком громкий звук: морозильная камера установлена неверно; возможно возникновение резонанса.

Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в морозильной камере продуктов.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Перечисленные ниже особенности функционирования морозильной камеры не указывают на возникновение каких-либо неисправностей:

- звук перетекающего хладагента в трубках.
- звук работы компрессора при высокой температуре.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ ПРИБОРА

В том случае, если Вы не намереваетесь использовать прибор в течение длительного периода времени, необходимо выполнить следующие действия:

- выньте вилку питания из розетки для того, чтобы отключить морозильную камеру от электросети.
- очистите и вытрите насухо внутренние поверхности морозильной камеры в соответствии с приведенными выше инструкциями по очистке.
- оставьте дверцу морозильной камеры приоткрытой для того, чтобы избежать образования неприятных запахов внутри морозильной камеры при длительном простое.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте заграждения вентиляционных отверстий при размещении прибора во встроенной стенке.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается использование каких-либо механических устройств, либо иных предметов для ускорения процесса размораживания, за исключением устройств, рекомендованных производителем.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается повреждение системы циркуляции хладагента.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается размещение и использование каких-либо электрических устройств во внутреннем пространстве морозильной камеры, за исключением устройств, рекомендованных производителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	173 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	173 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 68 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	85 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	237 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	47.7 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Севаст центр HomeLife	Минск	г.Быхов, ул.Пирятинская, д.25, с.Бельый Яр, ул.Кирова, д.1а	39041	35-97-03, 8-969-201-53-12, 8(39041) 2-97-03
ООО «РемБитТехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Свободный Владимир Александрович	Азов	г.Азовул. З. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ИВ-Сервис	Алма-Аты	г.Алматы, ул. Георгийанской, д.18 ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-99
Сервис Центр	Армавир	г. Арзамас, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Тенсервис	Армавир	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Сервисный Центр "Клеан"	Астрахань	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Севастиская компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Суванинского, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
ООО "КОВЧЕГ"	Атубинск	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632330
АСЦ "РАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Атубинск, ул. Гоголя, д. 2Б	85141	3-61-25
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
Сервисный центр "Клеан"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власкинского, 49а/16	3852	323332, 684211
Проксима	Белгород	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	319-912, 256-795
Беловое-Сервис	Белово	г. Белгород, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБИТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белово, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО «ТоргСервис АТ»	Белоречье	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-92-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Белоречье, ул.Ф.Алксеева, д.45	3479	251670
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Левсина-Электроникс	Братск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Тексервис	Брянск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
ООО "Альфа"	Бурлуksан	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
РемБитТехника	Бурлуksан	г. Бурлуksан, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
ТелеМат	Буденновск	г. Бурлуksан, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 89228022158
ИП Циценов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д. 235	86559	4-16-24
ИП Кудашев В.А.	Бухалук	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Бухалук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО «Артника-Сервис»	Великий Новгород	г. Великие Луки, ул. Столя, д. 7	81153	927706
Рост-Сервис	Владимир	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
Доловой сервис	Владимир	г. Владимирская, пр.Костя, д. 1Б	8672	35-01-07, 75-77-77, 55-08-70
ИП Спидней Сергей Вячеславович	Вологда	г. Владимир, ул. Кобленки, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Гарант	Вологда	г. Владимир, ул. Ватурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Ибрагимов М.А.	Вологда	г. Вологда, ул. Гомская, д.48	8442	8-917-333-78-60; 980-16-47
ИП Есипенко А. В.	Волгодонск	г. Вологодск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ООО "Мега"	Воронеж	г. Вологодск, ул. Новогородская, д. 30	86392	52929
ООО "КомпЛан"	Воронеж	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	55-82-06; 55-82-07
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Вологда, ул. Клубова, д. 87	8172	6-01-43; 6-43-94
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 6	82151	776625
Эп Ком Сервис	Дзержинск	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	82151	60006
ИП Ковбас И.Ю.	Долгопрудный	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	812	8(928)024-55-66
		г. Грозный, ул. Маковского, д.176	8712	22-49-21
		г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
		г. Долгопрудный, ул. Онежская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
		г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	495	545-67-73, 8(903)231-54-78
		г. Екатеринбург, ул. Дзержинский д.31 литер А оф.2	343	385-1289

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техсервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71; 0191-41-6-06-55
ООО «УЭ элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13А, корп. 1	343	377-64-55; 09083264898
ООО фирма «Плюс»	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Теледидсервис»»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87954	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стинго	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87954	4-15-55
Жулиулес	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Протор Сервис»	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Лун-Сервис	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	3412	491622
ДС	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
ООО «Элгул»	г. Ижевск, ул. В. Савкова, д.152	3412	771010
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
НТ ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЪТЕКС»	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Федеридинов Альберт Гайрович	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	8362	51-15-24
СЦ «Техно-сервис»	г. Ишар-Ола ул. Красномаркская, д.8	8362	63-01-01; 65-14-64
Мидас	г. Ишар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Теледидсервис	г. Казань, ул. Гарько, д. 43	843	7-25-21, 31
СЦ «Витас»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117; 5241943; 5214946; 5214946
Ц. Вольт Сервис	г. Казань, ул. Югазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	г. Казань, ул. Дебристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-48; 562-46-44; 260-04-12
ООО «Бизнес Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	546-222; 546-333
ИП Устомов Е.Н.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЪФА	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	г. Канаш, ул. Полева, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Эксперт-Сервис	г. Киров, ул. Неврозова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
ООО «Габитъ»	г. Космодемьянская-Амур, ул. Ленина д. 76/3	86142	4-49-13
СЦ Быт Кубани	г. Кореновск, ул. Пурехина, д.2 У	86142	4-43-39
ИП Вондрено А.В.	г. Кореновск, ул. Пурехина, д.2 'А'	4962	300-107; 639-773
Кристалл Бьт Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	861	222-64-13
М-сервис-ЮГ	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	267-76-60
ООО «Техсервис»	г. Краснодар, ул. Захарова, д.7/1	34-384	36-272
ИП Сидельников В.В.	г. Красноуральск, ул. Каринского, д. 15	3912	90-06-47; 44-54-12
Города мастеров	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	21-46-51
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	841-57	2-04-00
ООО «РемБыттехника»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	3522	47-27-25
СМС-сервис	г. Курган, б/а микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	239041; 89617522600
ООО «МакСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	55-58-44
Маяк»	г. Курган, ул. Пикулина, д.9	4712	35-04-91; 50-85-90
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Суиквая, 376	4712	31-20-23; 30-41-00
УмныйБит Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	86145	3-78-74
СЦ РемТехСервис	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Желбы, д. 57Г		
Электрон-Сервис, Майкол	г. Майкопский ул. Трудя д. 57		
Майкол	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837; 556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андрощенко А.С.	г. Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росма"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Калинина, д.20	8772	633073
ООО "Сервис-сити"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	60-98-63
АСЦ "Техник ИЕ"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	642394, 642895
АСЦ «Техносервис»	Медведьки	г. Медведьки, ул. Гагарина, д.14	3552	97-90-63, 81987/847-90-63
ИП Кузовов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	72-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Пятовского, д.8, к.1	4955	421-84-88; 723-62-06; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Корниенко, 58А	916	1700009
Лицей-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитанова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколеленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТУ "СТИНО"	Нерюнгри	г. Нерюнгри, ул.Чуралгинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "СВ-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	35130	8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 12В	799-51	799-51
Бытовая техника	Омск	г. Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сюбгас"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строелов, 1	0862	75-180
Евросервис	Орел	г. Орел, ул. Приоростроительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 45-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Орск	г. Орск, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300066, 300030
Опт-Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д. 21	3537	25-00-70
ИП Бердянов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорту-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	26-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 19А	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д.24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (Б)
ТД "Формум"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 10А)
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юл-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (9328) 352-36-16
ИП Сергеев А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ой Переулок, д.13	8793	987-011, 8(818)743-69-46
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Путьеост-Легия	863	250-2017, 4067/14
ИП Репешко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амيرانя, д.1 "А"	863	230-5131-8, 961-2803-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	4-05-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01, 76-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара, ул. Слободы, д.149	846	203-03-08; 954-63-79
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СЦ «Нурстор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеапель Союз"	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88	3414	732614; 8912492; 9150
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.87	8452	572953, 572954; 572955
ИП Гусев В.А.	Сельцо	г. Сельцо, ул. Мельникова, д.49	49133	3-27-205; 14-31
Варенкуд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Велинского, д.11	34233	282-26

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис» Экспресс-Сервис	Ставрополь Старый Оскол	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	8652 4725	395530 42-4-100
Вела-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кивираде, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэн-Сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д.12	48533	266865, 266462
ИП Нулешов С. А.	Томск	г. Тулаев, ул. Комсомольская, д.60	3452	99-49-09; 46-69-91
Ваш дом	Томск	г. Томень, ул. Первомайская, д.25/6	3012	41-92-99
Юрфа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	8422	26-82-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Улюпова, д.7	4234	33-53-06; 33-51-30
ООО «техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Светлая, д.96	39535	5-71-47
ООО "Компаниа ПИТОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечетевый, д. 21, офис 4	3472	524697
Балтвездомсервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3477	261138, 271, 251, 79, 79; 223, 60, 60
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Бальморостан, ул. Аксаева, д.73	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67, 00; 35-67, 01; [34676] 222-61
ЦПО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Осваль, д. 25; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [34676] 222-61	8352	62-26-41, 62-38-30
ООО «Индифолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	410373/481532
ООО «ВИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. И.Горького, д.32/25	8202	31-36-07,64-22-73
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
Пунин О.А.	Черкесск	г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	3022	72-02-03
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19; ТЦ «Жемаль», 2 этаж, г.Чита, ул. Тракторная, 54, ТЦ «Мардина»	(919)4658462	
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовий, Пермский край	г. Чусовий, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	35253	32552,61717
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	8636	22-30-00
Луазевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85; офис 200	4852	44-00-40
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитона, д. 34	4852	25-94-83
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Улицкая, д.12	4852	

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.